

Étui pour téléphone.



Fournitures :

3 morceaux de tissu de 21 cm de haut et 22 cm de large.

1 morceau de molleton thermocollant de 19 x 20 cm.

45 cm de dentelle.

1 fermoir d'angle en vente dans notre boutique en ligne.



Sur le morceau qui va être le dessus de l'ouvrage coudre la dentelle à 6 cm du haut (attention 21 cm étant la hauteur).

Coller le molleton au dos, il doit être 1 cm plus petit tout le tour.

Plier un autre morceau de tissu en deux et coudre la dentelle au bord.



Sur le dernier morceau coudre la poche à 7 cm du haut.
Coudre sur 3 cotés pour maintenir la poche en place.
Faire une piqûre au milieu pour faire 2 pochettes.



Coudre en bas des 2 ouvrages.



Mettre la doublure à l'intérieur de la poche endroit contre endroit.
Coudre tout le tour en laissant en haut
une ouverture de 5 cm pour pouvoir
retourner votre ouvrage.



Retourner, épingler et coudre tout le tour à 2 millimètres
du bord.



*Nous allons maintenant procéder au montage du fermoir.
Mettre l'angle de l'ouvrage dans la feuillure du fermoir et coudre dans les petits trous avec le fil en double.
Faire de même pour l'autre côté.*



*Votre ouvrage est maintenant terminé,
j'espère que vous avez passé un agréable moment à le réaliser.
Vous pourrez dire « c'est moi qui l'ai fait ».
À bientôt pour une prochaine réalisation.
Brigitte.*